持込修理

NP-DB

## IH炊飯ジャー保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名	NP-DB10	修理メモ
• #	お名前	<b>≅</b>	
●お客様	で住所		
•	お買い上げ	日 ●販売店名·住所	
	年 月	日	
	保証期間		
ŧ	買い上げ日よ	b	
;	本体1年	<u> </u>	
		75	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

NP-DB型 ① ② 图



IH炊飯ジャー ZUTTO

製 NP-DB10型 T.OLサイズ 取扱説明書・お料理ノート

# 安全上のご注意

もくじ

お使い	になる	まえ	に

女王工の亡注思2
各部のなまえと扱い方6
米のお話8
おいしく炊いて・おいしく保温9

# 使い方

ご飯の炊き方
基本的な炊き方10
無洗米の炊き方10
標準保温・高め保温13
メニューの炊き方14
いろいろな炊き方14
タイマー予約炊飯16
時刻の合わせ方18
報知音の種類と切りかえ方19

## お料理ノート

あさりご飢	反 たけのこご飯	.20
五目ご飯	パエリア	.21

## お手入れ

お手入れ		22
部品の交換・	購入について	25

## 困ったときに

故障かなと思ったとき	·····26
こんな表示をしたとき	28
アフターサービス	29
お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
仕様	30
<b>亿</b> 红聿	車圭糾



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷\*¹を負うことが、想定される内容を表します。

# △注意

取り扱いを誤った場合、傷害\*2または物 的損害\*3の発生が、想定される内容を 表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るも のおよび治療に入院・長期の通院を要す るものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。





○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

# **企警告**



## 改造はしない。また、修理技術者以外 の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。




蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



# 吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。



# 子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



# 炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

やけどをする恐れがあります。



### 取扱説明書・お料理ノートに記載の 炊飯・保温以外の用途に使わない

・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理・クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物


蒸気経路などが詰まる原因になります。



## 水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。





### ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。

### コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。

#### コードを傷つけない



無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

## 交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。

### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。 スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

### 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。




### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

### 差込みプラグの刃 (プラグの先端) および刃の根元に ほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。



- **〈異常・故障例〉** 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
  - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
  - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
  - 炊飯中、底部のファンが回っていない など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

ت

# 安全上のご注意 必ずお守りください つづき

# **注**意

# 使用中や使用直後は、高温部に触れない

また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには手がなべなどに当たらないように注意する

やけどの原因になります。



# 本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない

外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。



## 水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない

感電・漏電・変形の原因になります。



### 専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

## 壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

# 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

火災の原因になります。

### 荷重強度が不足しているスライド式テーブ ルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けがやけどの原因になります。

荷重強度は、15kg以上のものをお使いください。

### お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



# 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。

## コードを巻き取るときは差込みプラグを 持って行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

# 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



### 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

# お願い

### 磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る 恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体 (特に蒸気口) には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

### なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

# 本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。

### 空だきをしない

故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電・故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない 故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない

変色の恐れがあります。

# 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上)で使用しない

故障の原因になります。

# なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いを お願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

#### 〈準備のとき〉

- ●米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

#### 〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

#### 〈お手入れのとき〉

- ●スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどのやわらかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない


# お知ら


### なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくで使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。



# 各部のなまえと扱い方







# 米のお話

# 米の呼び名 ●米は精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。 「ぬか層と胚芽」がだんだん除かれていく もみ殻 ぬか層 5分づき もみからもみ | 玄米から [ぬ - 玄米から [ぬ - 玄米から [ぬ - 玄米から [ぬ - 白米の表面に か層と胚芽」「か層と胚芽」」が層と胚芽」「か層と胚芽」「残る細かいぬ もみ を約3割取り「を約5割取り」を約7割取り「を完全に取り」かを取り除い 除いたもの ' 除いたもの ' 除いたもの ' 除いたもの 胚芽精米 玄米の胚芽を残┆●胚芽精米は、特殊な精米技術で精米したもので、家庭用 ¦してぬか層を取¦ 精米機ではできません。お米屋さんで、ご購入ください。 ! り除いたもの 発芽玄米 玄米を加工して「●普通の玄米に比べ、やわらかく食べやすいように加工さ 胚芽の部分が膨れています。また栄養素の一つであるギャバ(ガンマーア らんで芽が出る! ミノ酪酸)が、多く含まれています。 寸前のもの

## うるち米ともち米

**うるち米**: ふだん主食にしている「ご飯」が、うるち米です。 どんなおかずにも合うすぐれものです。

**も 5 米**: おこわにしたり、おもちをついたりするときに使う米が、もち米です。

粘りの強いのが特徴です。

# おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

### ●米を正しく計る●

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

### ●手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①**すすぐ**…最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗う……手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる

これを1セットとして2~4セット繰り返す

③すすぐ…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ

(①~③を10分以内で行えるようにする)

### ●正しく水加減をする

长	くの種類	頁	水加減
軟胚	質 芽 精	米米	水位目盛どおり
新		*	水位目盛より少なめ
古硬	質	米米	水位目盛より少し多め

# ●アルカリ度の強い水を使わない黄変したり、べたついたご飯になります。

## ●炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。



## 例:白米・無洗米とも3カップのとき



## おいしく保温

### なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う


● 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を 保存するといやなにおいの原因になります。

### で飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- ●炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●24時間(高め保温では12時間)以上
- しゃもじを入れたまま

## 少量のご飯は、なべ中央に盛る

12時間以上の保温をするときは「標準保温」にする



# ご飯の炊き方

# 基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、 なべ・内ぶたセット・豪熱キーパー・付属品を洗ってください。 → P.22

7


## 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る



白米·玄米 →「白米用」の計量カップで (180mL)

## 無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで (171mL)

2

## 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.9「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れる → **P.14** 米を平らにならす

水の量は、米のカップ数に合わせる

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

### 無洗米を炊く場合

# 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因 になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。

3

## なべを本体に入れて、豪熱キーパーと内ぶたセットを取りつけ 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む


なべ外側・本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる



# nenu で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、点滅表示を移動させてメニューを選ぶ

- ●キーを押し続けると、早送りができます。「白米」に戻ると止まります。
- ●「白米」・「無洗米」・「玄米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。



### 無洗米を炊く場合



で、無洗米を選ぶ



炊飯ランプが点灯し、炊飯開始のブザー (メロディー) が鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間(分単位)を表示する



# ご飯の炊き方っづき

# 炊き上がりのブザー (メロディー) が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプと標準、保温マークが点灯し、1時間単位で保温経過時 間を表示する

「玄米」のメニューの場合は 高め 保温マークが点灯する

### すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつきをおさえます。

- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh | の表示に戻ります。
- ●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→ P.19

## 保温経過時間 ○予約 炊飯〇 標準 点灯

# 使用後は(X)を押し、差込みプラグを抜く

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。

## 炊き上がりまでの時間の目やす


				時間
白			米	約55分~1時間
無	洗		米	約55分~1時間
白	米	急	速	約35分~45分
炊	き	2	み	約1時間5分~1時間15分
玄			米	約1時間15分~1時間25分

- ●電圧100V·室温20°C·水温18°Cの場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)

# 標準保温 高め保温

「保温選択」キーを押すと「標準保温」や 「高め保温 | を選べます。


- ●次の場合、「保温選択」キーを押しても「標準保温」 は選べません。
- ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
- 「炊きこみ」・「玄米」のメニュー
- 保温開始から12時間経過したあと
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなって



## 票準保温

炊き上がると自動的に「標準保温 | に移り、 保温ランプと 標準 保温マークが点灯する

- ●炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ●季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、 雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。におい が気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。




## 高め保温

少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる効果があります。

7 標準 保温マークの点灯を 確認する



**高め** 保温マークが点灯する



### 「高め保温」から「標準保温」に戻すときは…

を押す 「標準保温」に戻り、**標準**)保温マークが点灯する

- 「標準保温」が選べない場合は「保温選択」キーを押しても変更できません。
  - ●「標準保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
  - ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの 🍑 または 👽 を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時 間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
  - ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 → P.9「おいしく保温」参照
  - ●「分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)」を保温する場合は「高め保温」にしてください。 (いやなにおいの発生をおさえます。)

# ご飯の炊き方 っづき

# メニューの炊き方

メニュー	*	水位目盛
白米	白米	白米
無洗米	無洗米	白米
白米急速	白米	白米
炊きこみ	白米	白米
玄米	玄米	玄米

炊飯容量(カップ数)	アドバイス
1~5.5	
1~5.5	
1~5.5	• 白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。
1~4	<ul> <li>具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。</li> <li>具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。</li> <li>調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。</li> <li>無洗米をお使いになる場合は、「無洗米」メニューを選びます。</li> </ul>
1~4	

- ●無洗米をお使いの場合はP.10、P.11「無洗米を炊く場合」参照
- ●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

# いろいろな炊き方


米の種類	米	メニュー	水位目盛
麦混ぜご飯	押し麦・白米/無洗米	白米	白米
胚芽精米	胚芽精米	白米	白米
分づき米(3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛より少なめ)
分づき米(5分・7分づき)	5分・7分づき米	白米	白米 (白米の水位目盛より少し多め)

炊飯容量(カップ数)	アドバイス
1~5.5	<ul> <li>◆押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。</li> <li>(例) 1カップ炊飯の場合・・・白米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ</li> <li>◆白米に混ぜる場合は「白米」メニュー、無洗米に混ぜる場合は「無洗米」メニューを選びます。</li> </ul>
1~5.5	● 洗米は胚芽が取れないよう、優しく手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
1~4	<ul><li>● 銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。</li></ul>
1~4	→ 水加減をしてください。

# タイマー予約炊飯

- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。
- ●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P.18

## 例:7:30 に炊き上げたいとき




# 2 ( ) で、炊きたいメニューを選ぶ

●「白米急速」・「炊きこみ」のタイマー予約炊飯はできません。

# 3 ▼ または ▲ で、炊き上げたい時刻に合わせる

- ▲キー:10分単位で進む▼キー:10分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で早送りができます。





# お知らせ


- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの 🍑 または 🕥 を押してください。
- ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

## **【記憶された時刻で炊く】**

- ●予約した時刻は、記憶されています。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。







## タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	時間
白 米	1時間~13時間まで
無洗米	1時間~13時間まで
玄 米	1時間25分~13時間まで

### ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。

- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

# 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯・保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

### 例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

7

## なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2

## 「時刻合わせ」 キーの 🍙 を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

◆キー: 1分単位で進む◆キー: 1分単位で戻る

●押し続けると10分単位 で早送りができます。



# 3

## 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる



# 報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始·タイマー予約操作完了·炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

# 報知の種類とタイミング

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途鳴るタイミング	<b>ブザー報知</b> この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定 になっています。	<b>サイレント報知</b> 報知音を消したいときに。	<b>メロディー報知</b> ブザー音をメロディー報知 に変えたいときに。				
炊飯を開始するとき	ſĽ	ש'. ביי	きらきら星				
タイマー予約操作が完了したとき	آك	์ฆ]	きらきら星				
炊飯が終了したとき	「ピー」×5回	鳴りません	アマリリス				

# 切りかえ方法

1

## なべを入れ、差込みプラグを差し込む



# 🕘 を3秒以上押す

炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。


# 3

## 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

●操作がうまくできないときは再度 1 からやり直してください。

## 報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# お料理ノート

## お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

**白米・玄米**→「白米用」の計量カップで(1カップ =180mL) **無洗米**→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ =171mL)

## あさりご飯 メニュー: 炊きこみ を選びます。 無洗米の場合 無洗米 を選びます。

# 

#### 作りた

- 1 水3カップを煮たてた中に、砂出ししたあさりを入れ、貝が 開いたら火からおろし殻から身を取り出しておきます。
- 2 もどしたわかめは、細かく切っておきます。
- 3米は洗い、あさりのゆで汁(砂けは布ごしにする)にAを加えたものを入れ、白米 の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜます。
- **4** メニューキーを押して 炊きこみ を選び、続いて 炊飯 キーを押します。
- 5保温になれば、1と2を加えて混ぜます。



# たけのこご飯 メニュー: 炊きこみ を選びます。 無洗米の場合 無洗米 を選びます。

材料(4~5人分)	
米3カップ	
ゆでたけのこ中1個(200g)	
油あげ2枚	
「みりん大さじ2	
A 酒大さじ2 塩小さじ <sup>1</sup> /2	
<b>A</b> 塩小さじ1/2	
薄口しょうゆ大さじ2	

#### 作り方

- 1 ゆでたけのこはよく洗い、いちょう切り(たて6~8割りにして薄切り)にし、油あげは一度熱湯に通して(油抜き)たんざくに切っておきます。
- 2米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを加えてさらに 白米 の水位目盛3まで水をたしてなべの底からよく混ぜます。
- **31**の具を**2**の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 4 メニュー キーを押して | 炊きこみ | を選び、続いて | 炊飯 | キーを押します。
- 5保温になれば混ぜてほぐします。



## **五目ご飯** メニュー: 炊きこみ を選びます。 無洗米の場合 無洗米 を選びます。

材料(4~5人分)
米3カップ
鶏肉50g
油あげ······· <sup>1</sup> /2枚
にんじん35g
こんにゃく35g
ごぼう35g
干ししいたけ(もどす)2~3枚
「薄口しょうゆ・みりん各大さじ1 <sup>1</sup> /2
<b>A</b> 塩小さじ <sup>1</sup> /2
だしの素小さじ <sup>1</sup> /2
干ししいたけのもどし汁・みつば適宜

### 作り方

- 1 1 cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- **2**にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。 ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。 干ししいたけは細切りにします。
- **3**干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。



- **4** 米は洗い**3**を加え、**白米** の水位目盛3まで水をたして、**なべの底からよく混ぜます**。
- **5 1**と**2**の具を**4**の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- 6 メニュー キーを押して 炊きこみ を選び、続いて 炊飯 キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、みつばを添えます。

## パエリア メニュー: 炊きこみ を選びます。 無洗米の場合無洗米 を選びます。

材料(4~5人分)
米3カップ
えび4~6尾
はまぐり(あればムール貝)4~6個
いか150g
ピーマン3個
オリーブ油大さじ2
塩······小さじ <sup>1</sup> /2
<b>A</b> {固形スープの素(砕く)1個 サフラン小さじ <sup>1</sup> /2
<b>^</b> (サフラン小さじ <sup>1</sup> /2
(ターメリック小さじ <sup>1</sup> /2でもよい)

#### 作り方


- 1 えびは殻をむいて背わたを取り、はまぐりは砂出しをして洗います。 いかは一口大に切り、ピーマンはあられ切りにします。
- **21**をオリーブ油で炒め、塩を加えて味をととのえます。はまぐりの貝が開くまでふたをして加熱します。
- 3米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを加えてさらに **白米** の水位目盛3まで水をたして**なべの底からよく混ぜます**。




- **4 メニュー**キーを押して**炊きこみ**を選び、続いて **炊 飯** キーを押します。
- 5 保温になれば、2の具と煮汁大さじ2を混ぜてほぐします。

# お手入れ

- ●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- ●お手入れ後は、内ぶたセットを正しく取りつけてください。







## 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

→ なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる

**2** 外ぶたを閉め (menu)を押して「白米急速」を選ぶ

3(≒ )を押す

4 ブザー (メロディー) が鳴り、保温に切りかわったら (火)を押す


5 本体が冷えたら、製品全体のお手入れをする → P.22

# お手入れっづき

# 内ぶたセットのはずし方・つけ方


## はずし方

内ぶたとっ手を手前に引く




### つけ方

①内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶたに差し込む ②内ぶたセットの上側を外ぶたに押し込む




③内ぶたセットの下側を押さえ、外ぶたにきっちりと取りつける



# 豪熱キーパーのはずし方・つけ方

### はずし方

①外ぶた内側が冷めていることを確認する②豪熱キーパーのリブを持ち、手前に引いてはずす




### つけ方

①外ぶた内側の蒸気口に差し込む

②最後まで押し込む

●つけ忘れると、ふきこぼれや保温状態が悪くなる原因になります。



# 部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、 お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.29参照)

部品名	部品番号
内ぶたセット	C85-6B
なべ	B308-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ置き	618641-01
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。						
	症状	●お調べいただくこと				
炊 飯	ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>銘柄・産地・保存期間 (新米・古米) などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> <li>白米を無洗米専用計量カップで炊飯していませんか?</li> <li>炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>				
	ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>				
	炊飯中にふきこぼれる	<ul> <li>・豪熱キーパーをつけ忘れていませんか?</li> <li>◆洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>◆なべが変形していませんか?</li> <li>◆メニューや水加減を間違えていませんか? → P.14</li> </ul>				
	炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>●表示部に「E01」・「E02」・「E07」など表示していませんか? → P.28</li> <li>●なべが入っていますか? → なべを入れてください。</li> <li>●保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> </ul>				
	炊飯・保温中に音が する	<ul><li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li><li>●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li></ul>				
	外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	<ul><li>●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li><li>●内ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。</li></ul>				

	症状		●お調べいただくこと					
	保温中、ご飯がにおう		<ul> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>● 冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>● 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>● 洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>● 炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 → 念入りになべを洗ってください。 → P.23</li> <li>● なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? 保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 → P.9</li> <li>● 24時間以上の標準保温をしていませんか?</li> </ul>					
保温	保温中、 ご飯がにおう・ 変色・乾燥する		<ul><li>●少量のご飯を保温していませんか?</li><li>●12時間以上の高め保温をしていませんか?</li><li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li></ul>					
	標準保温ができない		<ul> <li>●「標準保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? → P.13</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか? → 保温経過時間が12時間経すると「標準保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか? → なべの温度が低いと「標準保温」を受つけません。</li> </ul>					
	保温経過時間表示 しない		●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 → <b>P.13</b> 「お知らせ」参照					
	予約をすると すぐに炊飯がはじまる		<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li></ul>					
予約	予約した 炊き上がり時刻に 炊けない		<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。</li></ul>					
	予約できない		<ul> <li>予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 → P.18</li> </ul>					
その他	停電が 起こったら		●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。					
	差込みプラグから パチッと火花が飛ぶ	-	●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。					
	外ぶたの内側や内ぶた セットにさびのような 茶色い汚れがつく		●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.23					

# こんな表示をしたとき

	表示	●お調べいただくこと
	E0: [E02] [E07]	●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	E 05	 ●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 → コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
エラー表示	H 0 1 H 02	<ul><li>●ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。</li><li>→「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。 (やけどにご注意ください。)</li></ul>
	H ÜH	 ●なべの入れ忘れです。→ なべを確実に入れてください。
	表示が消えた <b>ごご</b> が点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶 (現在時刻・メニュー・保温状態) は 消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり 使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相 談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。
	表示が おかしくなる	<ul><li>●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。</li><li>→ 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。</li></ul>

# アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買 い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大 ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 切に保存してください。

### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### ≪保証期間を経過しているとき≫

します。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 6年間

部品です。

### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた ■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでくだ さい。

# お客様ご相談窓

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

で転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の 窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わ せください。

所在地・電話番号などは変更になることがあ りますので、あらかじめご了承ください。

### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

# お客様ご相談センター 20570-011874

**ナヒタイヤル** 市内通話料金でご利用いただけます 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ·····Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ····Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がご ざいますのでご了承願います。

#### 長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を! 愛情点検



こんな症状はありませんか

- ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱く なる
- ●焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない
- ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や事故 の防止のため、必ず販売店に点 検(有料)をご相談ください。

型名		NP-DB10	
炊飯容	白 米 ・ 白 米 急 速	0.18~1.0 [1~5.5]	
炊飯容量(約L)	無 洗 米	0.17~0.94 [1~5.5]	
[ ]内はカップ数	炊 き こ み	0.18~0.72 [1~4]	
カップ数	玄    米	0.18~0.72 [1~4]	
電	源	交流 100V 50/60Hz	
消	費電力	1070W	
炊	飯 方 式	IH(誘導加熱)方式	
	コ ー ド の 長 さ 1.0m(コードリールつき)		
外 形 寸 法(約cm)		幅25×奥行33×高さ18	
質	量	約3.6kg	
最	大 炊 飯 容 量	1.0L	
区	分名	В	
蒸	発 水 量	76.7g	
年	間 消 費 電 力 量	109.4kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量		219Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量		20.2Wh	
1 🖪	<b>時間当たりのタイマー予約時消費電力量</b>	0.99Wh	
1 8	時間当たりの待機時消費電力量	0.88Wh	

- ●特定地域 (高い山・厳寒地) においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。 ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
- また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

- ●室温23℃、水温(炊飯前)Ž3℃、炊飯水量は675g、炊飯米量は450g、1回当たりの炊飯時消費電力量は「白米」メニューでの電力量 です。1時間当たりの保温時消費電力量は「標準保温」での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますの で、あくまでも目やすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

<b>メモ</b> おぼえのため、記入され ると、便利です。	■お買い上げ日 ■販売店名		
		TEL	